

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INSTALACIÓN DE IMPRESORA EPSONTM-T20III



FECHA DE CREACIÓN 17/03/2025

GUIA DE INSTALACIÓN

Paso 1:

Debemos de instalar la impresora en la caja que se vaya asignar y dejarla ordenada para conveniencia de los colaboradores.

Paso 2:

Entrar al usuario de Sistemas de la caja asignada para poder descargar los drivers del navegador ya que las computadoras no la instalan correctamente. Hay que recordar lo siguiente las computadoras de las cajas tiene sistema operativo Windows 7 y es de 64 bits.




Figura 2: Búsqueda de drivers Fuente: Diprova

Paso 3:

Buscamos el siguiente driver con nombre Driver de impresora avanzado v5 y lo descargamos.




Figura 3: Descarga de archivo Fuente: Diprova

Paso 4:

Le damos a ejecutar para poder instalar los drivers o se descomprime el zip.




Figura 4: Descarga de archivo Fuente: Diprova

Paso 5:

Nos va a generar una carpeta con el setup.



Paso 6:

Procedemos a ejecutar el setup y dejamos que cargue.




Figura 6: instalación de archivo Fuente: Diprova

Paso 7:

Nos sale la siguiente de ventana y le damos a la opción next.




Figura 7: instalación de archivo Fuente: Diprova

Paso 8:

Aceptamos los términos y condiciones y le damos install y dejamos que se ejecute el proceso.






Figura 8: instalación de archivo Fuente: Diprova

Paso 9:

Lo siguiente que hay que hacer es en la opción de configuración de comunicación y seleccionamos USB y el port automático y ejecutamos una impresión de prueba.




Figura 9: instalación de archivo Fuente: Diprova

Paso 10:

Lo siguiente que hacemos es la configuración en la caja para poder seleccionar la impresora, nos vamos a la opción Database y en register y seguimos en register list.




Figura 10: Configuración en Store Operation Manager Fuente: Diprova

Paso 11:

En este caso vamos a seleccionar la caja a la cual se le cambiara la impresora en este caso como ejemplo la caja 1.




Figura 11: Configuración en Store Operation Manager Fuente: Diprova

Paso 12:

Cuando seleccionamos la caja le vamos a dar donde dice recepit printer 1 y debemos colocar el nombre tal cual salga cuando se instalen los drivers de la misma.




Figura 12: Configuración en Store Operation Manager Fuente: Diprova

Paso 13:

Una vez hecho eso en la caja se hace pruebas de impresión para ver que todo funciona correctamente de diferentes facturas y dejarla en el panel de control como predeterminada.